

Bruksanvisning for elektrisk oppvarmede klær

Takk for at du kjøpte produkt fra Varme Kle!
Her finner du gode råd for å bevare produktet ditt lengst mulig.

Bruk av produktet

- Lad batteriet over natten første gang. LED-lyset på laderen lyser grønt når batteriet er fullt oppladet og klart til bruk.
- Plugg batteriet til produktet og plasser batteriet i lommen sin.
- Bruk helst et tynt lag underbekledning innerst mot kroppen.
- For å slå på varme, trykk og hold ned ON-knappen og LED-indikatoren vil lyse rødt.
- Trykk raskt på knappen for å skifte temperatur. Du har tre temperaturvalg; høy, medium eller lav.
- Trykk og hold nede ON-knappen for å slå av varmen.
- Ta ut pluggen av batteriet og fjern pluggen.
- Lad helt opp batteriet før du lagrer det i romtemperatur.
- Skal du ikke bruke produktet på lenge (flere måneder), bør du lade batteriet med jevne mellomrom - ca en gang pr. måned.

Vasking/rensing av produktet

- Maskinvask er ikke å anbefale. Produktene må håndvaskes med klut eller børste i ikke for varmt vann. Bruk aldri vanlig vaskemiddel eller klor. Ikke bruk strykejern. Se ellers produktets vaskeanvisning.

Advarsler

- Bruk alltid laderen som følger med når du skal lade batteriet.
- Ikke fjern beskyttelsen på batteriet eller kast batteriet på åpen flamme.
- Kast batteriet på egnet resirkuleringsplass.



Varme Kle

Jensbakken 13, 6010 Ålesund, Norge
Tlf. 45831281
mj@varmekle.no, www.varmekle.no

For økt velvære
og bedre helse