


Bruksanvisning for Varmesokker med fjernkontroll fra Varme Kle

1. Opplading av batteri

- 1.1. Sett ladeledningen i ladepluggen på batteriet og sett støpselet på laderen i stikkontakten eller USB-laderen.
- 1.2. Etter 4 til 6 timer og når de fire LED-lysene på batteriet slutter å blinke, er batteriet oppladet.



2. Før bruk

- 2.1. Koble forsiktig til batteriet til kabelen fra sokkene.
- 2.2. Aktivér batteriet ved å trykke raskt én gang på av/på-knappen (pkt. 3 på figuren)

3. Fjernkontroll

- 3.1. Hvis sokkene ikke reagerer i forbindelse med fjernkontrollen, må du «pare» dem. Trykk og hold inne av/på-knappen på batteriet inntil tre røde LED-lys starter å blinke på batteriet.
- 3.2. Trykk på den nederste på fjernkontrollen for å aktivere fjernkontrollen mot batteriet. Batteriet og fjernkontrollen «prater nå sammen». Dette gjelder også hvis du får en ny fjernkontroll.

4. Bruk av sokkene

- 4.1. Velg et passende varmenivå på sålene ved å bruke fjernkontrollen eller ved å trykke på av/på-knappen i tre sekund for å endre temperaturen (pkt. 4 i figuren).
- 4.2. De røde LED-lysene indikerer hvilke varmenivå du har valgt: Tre lys=høy, to lys=medium, mens ett lys=lav (pkt. 5 på figuren).
- 4.3. Du kan også sjekke batterinivået på batteriet når de er i drift ved å trykke av/på-knappen én gang: Ett lys=0-25%, to lys=26-50 %, tre lys=51-75% og fire lys=76-100% (pkt. 6 i figuren).

5. Etter bruk

- 5.1 Slå av sokkene ved å trykke på av/på-knappen i ca. 5 sekund.
- 5.2 Sokkene kan eventuelt vaskes på 40 grader. Bruk vedlagte vaskepose.

Generelle råd

- Kalde føtter har dårligere blodsirkulasjon enn vanlig, så ikke vent for lenge med å slå på sokkene. Energien som går med til å varme opp igjen føttene igjen er ofte større enn å beholde varmen i føttene.
- Ved svært lave temperaturer på føttene vil du kanskje ikke føle at sokkene varmer deg og du har kanskje mistet følelsen i beina. Her må du kanskje ta andre grep for å få opp igjen varmen.
- Unngå å være klam på føttene da fuktighet gjør føttene dine kaldere.
- Hvis du tror at sokkene ikke fungerer riktig, slå av den ene og se om du kjenner forskjell om 10 – 15 minutter.

NB! Skulle du av noen grunn føle ubehag ved å bruke varmesokker, slå av sokkene med det samme og stopp å bruke dem.